

BOXLÅS BIOPIN



Viktig information:

- Vid leverans är låsets databas tom, vilket innebär att det går att öppna med vilket finger som helst.
- Vid programmering av lås; ha dörren öppen och vrid låset motsols.
- Memorera vilket finger som du aktiverar i låset, det är endast detta finger som kommer kunna öppna låset.
- Vid programmering av fingrar; placera fingret på ett "naturligt" sätt på läsaren, när fingret sedan skall öppna låset så måste fingret placeras på samma sätt.
- Låset drivs av ett 3V CR2450-batteri. Om låset ej öppnar efter identifiering är batteriet troligen för svagt. (Se strömförsörjning.)
- Vi rekommenderar att alltid ha tillgång till ett reservbatteri.
- Låsets display är täckt med en skydds-plast vid leverans.

Låsets funktioner:

- Låset öppnas via fingeravläsning.
- Låset har två olika användarnivåer;
Administratörsbehörighet: Upp till två fingrar kan aktiveras som administratörer, dessa användare har behörighet att lägga till och ta bort användare, samt öppna låset.
Användarbehörighet: Upp till åtta fingrar kan aktiveras som användare, dessa användare kan endast öppna låset.

Strömförsörjning/batteribyte:

- Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglåssymbolen blinkar en gång.
- Batteriet sitter i en lucka på översidan av låset. För att komma åt batteriet behöver man skruva upp skruven. Skruvmejsel för denna skruv ingår vid leverans av låset.
- Låset drivs av ett 3V CR2450-batteri.
- Om batteriet tar slut utan att reservbatteri finns tillgängligt, kan man strömförsörja låset via USB micro-uttaget som sitter på undersidan av låset.

För att öppna låset

1. Identifiera fingret vid läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip efter identifiering och grön hänglås-symbol tänds.
2. Vrid låset motsols inom 3 sekunder.

Registreras ett finger utan behörighet vid låset hörs i stället tre pip.

För att låsa skåpet/låset

1. Vrid motsols till låst läge.

För att aktivera låset När låset levereras är låset nollställt

När låset levereras så är låsets databas tom, det innebär att det går att öppna med vilket finger som helst.

När låset programmeras, tänk på vilket finger du aktiverar, samt att placera fingret på ett "naturligt" sätt på läsaren. **När fingret sedan skall öppna låset så måste fingret placeras på samma sätt på läsaren.**

För att aktivera chefs-finger: (Max två chefs-fingrar kan aktiveras)

1. Identifiera fingret på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol tänds.
2. Identifiera samma finger igen på finger-läsaren i tre sekunder.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol börjar blinka.
3. Identifiera samma finger igen på finger-läsaren fyra gånger i följd.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och grön hänglås-symbol blinkar.
När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar fingret på låset.

För att lägga till användare: (max åtta fingrar kan aktiveras, flera användare kan registreras samtidigt)

1. Identifiera chefs-fingret på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol tänds.
2. Identifiera chefs-fingret igen på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol börjar blinka.
3. Identifiera användar-fingret på finger-läsaren fyra gånger i följd.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och grön hänglås-symbol blinkar.
När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar fingret på låset.

För att nollställa låset:

1. Identifiera chefs-fingret på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering
2. Identifiera chefs-fingret igen på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol börjar blinka.
3. Identifiera chefs-fingret igen på finger-läsaren i en sekund.
Låset bekräftar med ett pip och röd batteri-symbol tänds.
4. Identifiera chefs-fingret igen på finger-läsaren i tre sekunder.
Låset bekräftar med ett pip och röd batteri-symbol blinkar en gång. Låsets databas är nu tom.