

BOXLÅS PIN RFID



Viktig information:

- Låset levereras nollställt i standardfunktion, det första kortet som registreras vid låset blir "chefskort".
- Vid programmering av kort; ha dörren öppen och vrid låset motsols.
- Låset drivs av ett 3V CR2450-batteri. Om låset ej öppnar efter identifiering är batteriet troligen för svagt. (Se strömförsörjning.)
- Vi rekommenderar att alltid ha tillgång till ett reservbatteri.
- Låsets display är täckt med en skydds-plast vid leverans, drag bort denna för att korten/taggarna skall få så bra kontakt med läsaren som möjligt.

Låsets funktioner: Låset har två olika lägen; standardfunktion och 2-stegsöppning.

När låset levereras är standardfunktion aktiverad.

- **Standardfunktion;** låset öppnas med RFID-kort/taggar. Möjlighet att aktivera upp till fyra kort/taggar för öppning av låset utöver administratör /chefskortet. Det finns tre olika typer av användarnivåer; administratör, fastanvändare och gäst användare.
 - **Administratörsbehörighet:** Ett kort kan aktiveras som administratör. Med detta kort så programmerar man de olika användarkorten, detta kort kan även öppna låset.
 - **Fastanvändarbehörighet:** Upp till tre kort/taggar kan aktiveras som fastanvändare, dessa kort öppnar låset direkt vid identifiering.
 - **Gäst användarbehörighet:** Ett kort kan aktiveras som gäst användare, detta kort öppnar låset direkt vid identifiering. Vid registrering av nytt gäst användarkort så raderas automatiskt det gamla.
- **2-stegsöppning;** Låset öppnas med RFID-kort/taggar. Det finns tre olika typer av användarnivåer; administratör, fastanvändare och dubbelanvändare.
 - **Administratörsbehörighet:** Ett kort kan aktiveras som administratör. Med detta kort så programmerar man de olika användarkorten, detta kort kan även öppna låset.
 - **Fastanvändarbehörighet:** Upp till tre kort/taggar kan aktiveras som fastanvändare, dessa kort öppnar låset direkt vid identifiering.
 - **Dubbelanvändarbehörighet:** Upp till 19 kort/taggar kan aktiveras som dubbelanvändare, dessa kort kan endast öppna låset tillsammans med något av fastanvändarkorten. Dvs, för att öppna låset som "dubbelanvändare", så måste två kort identifieras på låset efter varandra. Ett av dessa kort måste vara ett fastanvändarkort.

Strömförsörjning/batteribyte:

- Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås symbolen blinkar en gång.
- Batteriet sitter i en lucka på översidan av låset. För att komma åt batteriet behöver man skruva upp skruven. Skruvmejsel för denna skruv ingår vid leverans av låset.
- Låset drivs av ett 3V CR2450-batteri.

STANDARDFUNKTION När låset levereras är standardfunktion aktiverad

När låset levereras så är det i nollställt läge, det första kortet/taggen som identifieras vid låset blir automatiskt administratör/chefskort, låset bekräftar vid första identifiering med ett pip.

Det finns tre olika typer av användarnivåer i standardläget; administratör, fastanvändare och gäst användare.

Läs skillnaden på dessa användarnivåer på sidan 1.

Instruktion för administratör/chefskort:

För att aktivera chefskortet: (Detta görs endast första gången, när låset är i nollställt läge.)

1. Identifiera det kort som du önskar ha som chefskort vid låset.

Låset bekräftar vid identifiering med ett pip. Notera att inget annat kort får ha registrerats vid läsaren innan, det första kortet som registreras blir automatisk chefskortet.

För att låsa upp:

1. Identifiera kortet vid läsaren fyra gånger
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering
Efter fjärde identifieringen bekräftas hörs ett klick och grön hänglås-symbol tänds.
2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder.

Registreras ett kort utan behörighet vid låset hörs i stället två pip.

För att låsa:

1. Vrid motsols till låst läge.

För att lägga till fastanvändare: (max 3 st, flera användare kan registreras samtidigt)

1. Identifiera administratörskortet tre gånger mot låset.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
2. Identifiera därefter det/de kort som skall användas som fastanvändarekort en gång.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
3. När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar ett av de aktiverade korten.

För att lägga till gäst användare: (max 1 st)

1. Identifiera administratörskortet en gång mot låset.
Låset bekräftar med ett pip och hänglås-symbolen blinkar.
2. Identifiera därefter det kort som skall användas som fastanvändarekort en gång.
Låset bekräftar med ett pip efter identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
3. När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar kortet.
Vid registrering av nytt gäst användarkort raderas automatiskt det gamla.

För att nollställa låset:

1. Identifiera administratörskortet fem gånger.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering
Efter femte identifieringen hörs ett dubbelpip och grön hänglås-symbol blinkar en gång.
2. Låset är nu nollställt och nästa kort som identifieras blir administratör/chefkort.

Instruktion för fastanvändare & gäst användarkort:**För att låsa upp:**

1. Identifiera kortet vid läsaren.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol tänds.
2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder.

Registreras ett kort utan behörighet hörs två pip.

För att låsa:

1. Vrid motsols till låst läge.

2-stegsöppning Detta läge måste aktiveras av administratörskortet

När låset levereras är det i nollställt läge i standardfunktion. Det första kortet/taggen som identifieras vid låset blir automatiskt administratör/chefskort, låset bekräftar vid första identifiering med ett pip.

Det finns tre olika typer av användarnivåer i 2-stegsöppningsläget; administratör, fastanvändare och dubbelanvändare. Läs skillnaden på dessa användarnivåer på sidan 1.

2-stegsöppnings-funktionen aktiveras automatiskt när ett dubbelanvändare-kort registreras.

Instruktion för aktiverat administratör/chefskort:**För att aktivera chefskortet: (Detta görs endast första gången, när låset är i nollställt läge.)**

1. Identifiera det kort som du önskar ha som chefskort vid låset.

Låset bekräftar vid identifiering med ett pip. Notera att inget annat kort får ha registrerats vid läsaren innan, det första kortet som registreras blir automatiskt chefskortet.

För att låsa upp:

1. Identifiera kortet vid läsaren fyra gånger
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering
Efter fjärde identifieringen bekräftas hörs ett klick och grön hänglås-symbol tänds.
2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder.

Registreras ett kort utan behörighet vid låset hörs i stället två pip.

För att låsa:

1. Vrid motsols till låst läge.

För att lägga till dubbelanvändare: (max 19 st, flera användare kan registreras samtidigt)

1. Identifiera administratörskortet två gånger mot låset.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
2. Identifiera därefter det/de kort som skall användas som dubbelanvändarekort en gång.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
3. När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar ett av de aktiverade korten tillsammans med ett av fastanvändarkorten.

För att lägga till fastanvändare: (max 3 st, flera användare kan registreras samtidigt)

1. Identifiera administratörskortet tre gånger mot låset.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
2. Identifiera därefter det/de kort som skall användas som fastanvändarekort en gång.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering och hänglås-symbolen blinkar.
3. När hänglås-symbolen slutat blinka är registreringen klar och låset öppnar nu om man identifierar ett av de aktiverade korten.

För att nollställa låset:

1. Identifiera administratörskortet fem gånger.
Låset bekräftar med ett pip efter varje identifiering
Efter femte identifieringen hörs ett dubbelpip och grön hänglås-symbol blinkar en gång.
2. Låset är nu nollställt läge i standardfunktion och nästa kort som identifieras blir administratör/chefkort.

Instruktion för fastanvändare:

För att låsa upp:

1. Identifiera kortet vid läsaren.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol tänds.
2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder.

Registreras ett kort utan behörighet hörs två pip.

För att låsa:

1. Vrid motsols till låst läge.

Instruktion för dubbelanvändare:

För att låsa upp:

1. Identifiera kortet vid läsaren.
Låset bekräftar med två pip och grön hänglås-symbol tänds.
2. Identifiera ett fästanvändarkort vid läsaren.
Låset bekräftar med ett pip och grön hänglås-symbol tänds.
3. Vrid låset medsols inom 3 sekunder.

Registreras ett kort utan behörighet hörs två pip.

För att låsa:

1. Vrid motsols till låst läge.