

Installation av hängmappsram och utdragbar hylla/låda

- Börja med att skruva loss alla skruvar som är inringade på bilden nr 1.
- När dessa är bortmonterade lossnar hängmappsramen/hyllplanet från sin ställning och samtidigt även fyra små fästen på kortsidorna, se bild nr 2.
- Ta ett av fästena (inringad på bild nr 2) och vik in i ett hål på hyllstegen, på den höjd där du önskar montera hängmappsramen eller det utdragbara hyllplanet. Se bild nr 3. Om hyllstegen inte sticker ut tillräckligt mycket, använd en skruvmejsel för att bända ner hyllstegen för att göra hålet större och kunna få in och montera fästet.
- När fästet är monterat kan du behöva trycka fästet neråt, ifall det lutar uppåt. Detta för att kunna skruva fast hållaren i den. Se bild nr 4 hur vi menar. Montera fast de tre resterande fästena på samma sätt, i samma höjd.
- Nu kan du skruva fast sidohållarna på fästena.
Viktigt att tänka på!
 - 1) Den smala delen ska vara till vänster och den breda delen ska vara till höger i skåpet. Detta för att inte dörren ska ta emot när du drar ut hängmapparna/hyllplanet.
 - 2) Hålen som har popnit ska vara uppåt. Känner du dig osäker, kan du se hur det ska monteras på bild nr 5 & 6.
- När båda sidohållarna är fast är det dags att montera mittendelen, den delen som är rörlig. Kontrollera först åt vilket håll den går att dra ut mot, så du inte råkar fästa den på fel håll.
- Skruva fast mittendelen. Dra sedan lite extra på samtliga skruvar, för extra stabilitet! Skjut in hängmappsramet/hyllplanet. Färdigt resultat ser du på bild nr 7, här tillsammans med en hängmapp.

Det utdragbara hyllplanet går även att montera som en utdragbar låda. För att ändra mellan hyllplan och låda, dra ut så långt det går och tryck upp och ner reglaget på varsin sida av ramen samtidigt, dra sedan ut hyllan och vänd. Se bild nr 8 & 9.

