

Förslutningsatts för oanvända monteringshål i botten av skåpet

Ifall säkerhetsskåpet står fristående och inte är förankrat i byggnadsstommen ska förankringshålen enligt certifiering förseglas.

Denna förseglingsatts möjliggör förslutning av botten fyra förankringshål, samt det mindre avrinningshålet som finns på vissa modeller i ena hörnet på skåpet.

Vår rekommendation är att använda förseglingsatts på förankringshål som är max 16 mm breda. När vagnsbulten är monterad skall den vara centrerad i förankringshålet.

I detta paket ingår:

- 5 x Vagnsbult
- 9 x Möbeltassar
- 5 x Muttrar
- 8 x Stora brickor
- 1 x Mindre bricka

En av vagnsbultarna, en av muttrarna och den mindre brickan används för att försluta avrinningshålet. Bricka och mutter monteras på insidan av skåpet.

Läs hela instruktionen innan du börjar!



www.scandinaviansafe.se
info@scandinaviansafe.se
Telefon: 08- 68 98 560

MONTERINGSANVISNING FÖRANKRINGSHÅL

1. Placera skåpet så du får tillgång till de förankringshål som ska förseglas.
2. Trä på en av brickorna på vagnsbulten så att "hatten" på vagnsbulten blir större.
3. Placera vagnsbulten med brickan på, i hålet som ska förseglas från skåpets utsida. Den gängade stången på vagnsbulten sticker då in i skåpet och "hatten" täcker hålet utifrån.
4. Placera en ny bricka på gängstången inuti skåpet, så att hålet täcks med brickor både utifrån och inifrån skåpet.
5. Skruva på medföljande mutter på gängstången. Försäkra dig om att vagnsbulten är centrerad i hålet. Dra åt tills vagnsbulten sitter fast och inte kan röra sig. Placera mattan ovanpå, så att kanten på vagnsbulten och muttern inte repar något av innehållet i skåpet.
6. Upprepa på övriga förankringshål som ska förseglas.
7. Klistra fast möbeltassarna på skåpets botten, dessa skyddar och förhindrar så att "hatten" av vagnsbulten inte går emot golvet.
8. Vid eventuell förslutning av de mindre avrinningshålen: Detta hål sitter i ett av skåpets hörn vilket gör att möbeltassen inte kan placeras längs skåpets kant, då vagnsbulten är i vägen. Klistra inte på möbeltassen på vagnsbulten, klipp istället i möbeltassen så den passar runt vagnsbulten.

PLACERING AV MÖBELTASSAR

Placera möbeltassarna i tre rader:

- En rad längs skåpets framsida (två av tassarna längs hörnen och en placerad centrerat)
- En rad längs mitten av skåpet (två av tassarna längs ytterkanterna och en placerad centrerat)
- En rad längs skåpets baksida (två av tassarna längs hörnen och en placerad centrerat)

Möbeltassarna som placeras i skåpets hörn och ytterkanter måste placeras jämnt med kanten/hörnet på skåpet. Om möbeltassen placeras en bit in från kanten/hörnet uppstår en onödig tipprisk.

Tipp risken ökar på lutande eller ojämna golv. Uppstår glapp, lutningar eller ojämnheter bör det åtgärdas. Tipp risken är som störst när skåpet är tomt och dörren öppnas 90 grader.