Användarinstruktion
Stöldfördröjande skåp SF20, SF23, SF45 & SF62

Viktig information:

- Innan låset används, läs igenom bruksanvisningen noga.
- När skåpet levereras utan inkopplade batterier så är dörren alltid öppen. Öppna dörren och koppla in batterierna som ligger i skåpet för att låset skall starta upp.
- När du slår koden till skåpet, täck knappsatsen så att ingen obehörig kan se koden.
- Alla koder måste förvaras säkert. Försök att sprida ut din kod på flera olika siffror och undvik att använda personliga uppgifter, såsom födelsedagar etc.
- Låset kan programmeras i två olika lägen; privat och publikt/hotell läge.
- Innan du programmerar koder bör du dubbelkolla att låset är programmerat i det läge du vill ha.
- När låset är i privat läge så är både chef och användarkod aktiverad, byt båda koderna.
- Efter programmering av kod; testa den nya koden innan du stänger dörren.
- Vid stängning av skåpet; kontrollera alltid att skåpet är låst.
- Låset drivs av fyra AA-batterier, använd endast högkvalitetsbatterier.
- Om låset ej öppnar efter korrekt inslagen kod, är batteriet troligen för svagt. Öppna då skåpet med nödöppningsnyckeln och byt batterierna på insidan av dörren. (Se strömförsörjning/batteribyte.)
- Vi rekommenderar att skåpet bultas fast i byggnadsstommen.
- Om skåpet inte skall användas på en lång tid, ta ut batterierna.
- Vi rekommenderar att alltid ha reservbatterier tillgängliga och att nödöppningsnyckeln förvaras på en säker plats utanför skåpet.

Låsets funktioner:

- Detta lås kan programmeras i två olika lägen, privat och publikt/hotell läge. När skåpet levereras så är oftast privatläget aktiverat.
- I privatläge så är alltid två koder aktiverade, chef och användarkod. Vid leverans så är chefskod 0-0-0-0-0-0 och användarkod 1-2-3-4. Både chef- och användarkod kan öppna skåpet.
- I publikt/hotell läge så är masterkoden alltid aktiverad (fabrikskod 0-0-0-0-0-0). Den temporära användarkoden ger temporära användare möjlighet att använda låset under en låsnings-/öppnings-cykel en gång.
  D.v.s. låsa in och hämta ut värdesaker en gång. Därefter måste en ny temporär användarkod programmeras på nytt. Man kan endast ha en temporär användarkod aktiverad åt gången.
- Om batterierna tar slut så öppnar man skåpet via nödöppningsnyckeln. Förvara nyckeln på ett säkert ställe och inte i skåpet.
- **Vid låg batterinivå varnar låset genom texten ”BA-LO” på låsets display. Byt då batterierna.**

Innehållsförteckning:

- Sida 2 – Användarinstruktion i privat-läge.
- Sida 3 – Användarinstruktion i publikt / hotell läge.
- Sida 4 – Strömförsörjning och byte mellan privat och publikt läge.

Privat läge

För att öppna låset/skåpet:

1. Ange skåpets chef eller användarkod.
2. Dörren öppnas automatiskt.

Vid leverans så är chefskoden 0-0-0-0-0-0 och användarkoden 1-2-3-4.
Om fel kod slås in så visar displayen "ERROR". Om fel kod slås in 4 gånger i rad så går låset in i spärrläge i 15 minuter.
Displayen visar då "HOLD 15" och räknar ner. Under denna tid så är låset inaktiverat.

För att stänga låset/skåpet:

1. Kontrollera att dörren är i stängt läge.
2. Tryck på knappen #.
   Låsets kolvar fälls automatiskt ut.
3. Kontrollera att dörren är låst.

För att öppna låset med nödöppningsnyckel:

1. Ta bort locket som täcker skåpets nyckelhål på panelen. Locket sitter i mitten mellan låsets knappar.
2. Sätt in nyckeln och vrid medurs 90°.
   Displayen visar nAnUAL
3. Öppna dörren.
4. Vrid tillbaka och ta ut nyckeln, sätt tillbaka locket på panelen.

För att byta chefskod:

1. Lås upp skåpet och ha dörren öppen, skåpets kolvar skall vara infällda (i öppet läge).
2. Tryck på knappen * två gånger.
   Displayen visar "PROG"
3. Ange befintlig chefskod och tryck på #.
   Displayen visar "NEW"
4. Ange den nya chefskoden och tryck på #.
   Displayen visar "AGAIN"
5. Ange in den nya koden igen och tryck på #.
   Displayen visar "DONE", vilket bekräftar att koden har ändrats.

För att byta användarkod:

1. Lås upp skåpet och ha dörren öppen, skåpets kolvar skall vara infällda (i öppet läge).
2. Tryck på knappen * två gånger.
   Displayen visar "PROG"
3. Tryck 57 och sedan #.
   Displayen visar "NEW"
4. Ange den nya användarkoden och tryck på #.
   Displayen visar "AGAIN"
5. Ange in den nya koden igen och tryck på #.
   Displayen visar "DONE", vilket bekräftar att koden har ändrats.

Publikt / Hotell läge

För att öppna låset med chefskod:

1. Ange in skåpets chefkod.
2. Dörren öppnas automatiskt.
   Om skåpet har en programmerad användarkod så kommer denna att nollställas efter öppning med chefskod.

   Vid leverans så är chefskoden 0-0-0-0-0-0.
   Om fel kod slås in så visar displayen "ERROR". Om fel kod slås in 4 gånger i rad så går låset in i spärrläge i 15 minuter.
   Displayen visar då "HOLD 15" och räknar ner. Under denna tid så är låset inaktiverat.

För att byta chefskod:

1. Lås upp skåpet och ha dörren öppen, skåpets kolvar skall vara infällda (i öppet läge).
2. Tryck på knappen * två gånger.
   Displayen visar "PROG"
3. Ange befintlig chefskod och tryck på #.
   Displayen visar "NEW"
4. Ange den nya chefskoden och tryck på #.
   Displayen visar "AGAIN"
5. Ange in den nya koden igen och tryck på #.
   Displayen visar "DONE", vilket bekräftar att koden har ändrats.

För att programmera ny användarkod / stänga skåpet:

1. Kontrollera att dörren är i stängt läge.
2. Ange önskad användarkod och tryck sedan #.
   Låsets kolvar fälls automatiskt ut och displayen visar den programmerade användarkoden i några sekunder.
3. Kontrollera att dörren är låst.

För att öppna skåpet med användarkod:

1. Ange in skåpets användarkod.
2. Dörren öppnas automatiskt.

   Användarkoden är nu borttagen, för att aktivera den igen upprepas steg "För att programmera en ny användarkod".
   Om fel kod slås in så visar displayen "ERROR". Om fel kod slås in 4 gånger i rad så går låset in i spärrläge i 15 minuter.
   Displayen visar då "HOLD 15" och räknar ner. Under denna tid så är låset inaktiverat.

För att öppna låset med nödöppningsnyckel:

1. Ta bort locket som täcker skåpets nyckelhål på panelen. Locket sitter i mitten mellan låsets knappar.
2. Sätt in nyckeln och vrid medurs 90°.
   Displayen visar nAnUAL
3. Öppna dörren.
4. Vrid tillbaka och ta ut nyckeln, sätt tillbaka locket på panelen.

Övriga funktioner

För att byta mellan privat och publikt läge:

1. Lås upp skåpet och ha dörren öppen, skåpets kolvar skall vara infällda (i öppet läge).
2. Tryck på knappen * två gånger.
   Displayen visar "PROG"
3. Ange programmeringskod 890757 och tryck på #.
   Displayen är nu redo för inställning av programkoder.
4. För privat läge, ange: 182322 och tryck # tre gånger.
   För publikt läge, ange: 182321 och tryck # tre gånger.

.

Strömförsörjning/Batteribyte:

- Batterierna sitter i en lucka på insidan av dörren.
- Vid låg batterinivå varnar låset genom texten "BA-LO" på låsets display.
- Om man trots varningarna ej byter batterierna så blir de till slut för svaga för att orka öppna låset. Om dörren är stängd så måste skåpet öppnas med nödöppningsnyckeln för att kunna byta batterierna.
- Förvara nödöppningsnyckeln på en säker plats, ej i skåpet.
- Använd endast högkvalitetsbatterier.