

LG BASIC med ALPHA knappsats

Bruksanvisning

- Detta lås har 2 st användare s.k. "Chef/anställd". Chefskoden styr över "anställd" koden, båda kan byta kod individuellt. Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera anställd koden utan att känna till denna.
-
- Låset har alltid 6 siffror i kombinationen. Leveranskoden är 1 2 3 4 5 6.
*Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och 3 st pip/blink vid fel åtgärd.
Om 3 på varandra felaktiga koder trycks "somnar" låset i 5 minuter.*

Öppning av låset:

1. Tryck in aktuell kod 6 st siffror, låset bekräftar med 2 st pip/blink.
2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.

Vid låsning:

OBS! Kontrollera alltid att skåpet är låst då handtaget vridits till låsläget.

För att byta kod Gäller både "Chef och anställd" kod

(skall göras med öppen dörr samt prova den nya kombinationen 2 ggr. innan dörren stängs och låses).

1. Tryck 0 sex gånger (bekräftas med dubbelpip)
2. Tryck in nuvarande kod (bekräftas med dubbelpip)
3. Tryck in ny kod två gånger (bekräftas med dubbelpip)

OBS: En kombination som består av t.ex. 111111 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kombination, försök att istället sprida ut din kombinationen på flera siffror.

För att addera en andra användare

1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. (pip, 5 sec, pip)
2. Tryck 1. Låset bekräftar med dubbelpip.
3. Tryck in koden för den andra användaren TVÅ gånger efter varandra. Låset bekräftar med dubbelpip efter varje gång. - Andra koden kan ändras oberoende av "Chefs" kod.

Spärra den andra kombinationen

1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. (pip, 5 sec, pip)
2. Tryck 2. Låset bekräftar med ett pip.
3. Den andra användaren är tillfälligt borttagen.

Återinföra den andra kombinationen

1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. (pip, 5 sec, pip)
2. Tryck 1. Låset bekräftar med ett pip.
3. Den andra kombinationen är åter installerad.

Radera den andra kombinationen

1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. (pip, 5 sec, pip)
2. Tryck 3. Låset bekräftar med ett pip.
3. Den andra användaren är permanent raderad.

OBS! Kontrollera att sigillet på knappsatsen är intakt, om ej, kontakta säkerhets ansvarig eller skåpets tillverkare för åtgärd.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning. Byt batteri till ett Duracell Alkaliskt 9 Volt. enligt bild.

