

Förstärkta möbeltassar med dubbelhäftande tejp för kassaskåp och andra tyngre möbler

Möbeltassarna är extra tjocka, vilket ger en god marginal mellan botten av skåpet och golvet, även vid hög tyngd, samt möjliggör cirkulation av luft mellan skåp och golv.

Tjockleken gör det också lättare om man ska försluta de oanvända förankringshål i botten av vapenslåpet, eftersom vapenslåpet som sticker ut från skåpet inte når golvet och därmed inte riskerar att repa det.

Möbeltassarna fästes enkelt på skåpets undersida med dubbelhäftande tejp.

I detta paket ingår:

9 x Möbeltassar med dubbelhäftande tejp

Läs hela instruktionen innan du börjar!

PLACERING AV MÖBELTASSAR

Placera möbeltassarna i tre rader:

- En rad längs skåpets framsida
- två av tassarna längs hörnen och en placerad centrerat.
- En rad längs mitten av skåpet
- två av tassarna längs ytterkanterna och en placerad centrerat.
- En rad längs skåpets baksida
- två av tassarna längs hörnen och en placerad centrerat.

Möbeltassarna som placeras i skåpets hörn och ytterkanter måste placeras jämnt med kanten/hörnet på skåpet. Om möbeltassen placeras en bit in från kanten/hörnet så uppstår en onödig tipp risk.

Tipp risken ökar på lutande eller ojämna golv. Uppstår glapp, lutningar eller ojämnheter bör det åtgärdas. Tipp risken är som störst när skåpet är tomt och dörren öppnas 90 grader.

